



# Drejehjulskassette / Dreieihjulskassette / Svänghjul / Castors - VELA Meywalk 4

Montering af drejehjulskassette på/Guide to mount castors on VELA Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

014900



**Videoinstruktion:**

vl1935.dk/mey19



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**



**F**



**G**



**H**

## DANSK

1. Brems gangvognen.
2. Fjern de fire skruer (to på ydersiden og to på indersiden af stellet), der fastgør bremsekassetterne til stellet på gangvognen (A)
3. Fjern bremsekassetterne, ved at trække den op fra stellet (B)
4. Fjern skruen i baghjulet, og tag baghjulene af (C)
5. Fjern de fire små skruer (to på den ene side og to på den anden side) fra kassetten til drejehjulet (D)
6. Tryk kassetten ned i hullet i stellet (E)
7. Fastgør drejehjulskassetten til stellet med fire skruer (to på ydersiden og to på indersiden af stellet) (F)
8. Herefter monteres de fire små skruer (to på den ene side og to på den anden side af stellet) i stellet lige oven for hjulene (G)
9. Gentag proceduren i den anden side af gangvognen, og så er den klar til brug.
10. Drejehjulene kan bremses ved at trykke knappen på hjulet ned (H)



## Drejhjulskassette / Dreieihjulskassette / Svänghjul / Castors - VELA Meywalk 4

### Montering af drejhjulskassette på/Guide to mount castors on VELA Meywalk 4

#### NORSK

1. Sett på bremsen på gåvognen.
2. Fjern de fire skruene (to på utsiden og to på innsiden av rammen) som fester bremsekassetten til rammen på gåvognen (A)
3. Fjern bremsekassetten ved å trekke den opp fra rammen (B)
4. Fjern skruen på bakhjulet, og ta av bakhjulene (C)
5. Fjern de fire små skruene (to på den ene siden og to på den andre siden) fra kassetten på dreiehjulet (D)
6. Trykk kassetten ned i hullet i rammen (E)
7. Fest dreieihjulskassetten til rammen med fire skruer (to på utsiden og to på innsiden av rammen) (F)
8. Så monteres de fire små skruene (to på den ene siden og to på den andre siden av rammen) i rammen like over hjulene (G)
9. Gjenta prosedyren på den andre siden av gåvognen, så er den klar til bruk.
10. Dreieihjulene kan bremses ved å trykke knappen på hjulet ned (H)

#### SVENSKA

1. Bromsa gåstolen.
2. Ta bort de fyra skruvarna (två på utsidan och två på insidan av ramen) som fäster hjulbromsarna till gåstolens ram (A)
3. Ta bort hjulbromsarna genom att dra upp dem från ramen (B)
4. Ta bort skruven i bakhjulet och ta bort bakhjulet (C)
5. Ta bort de fyra små skruvarna (två på ena sidan och två på andra sidan) från svänghjulet (D)
6. Tryck ned svänghjulet i hålet i ramen (E)
7. Sätt fast svänghjulet i ramen med fyra skruvar (två på utsidan och två på ramens insida) (F)
8. Skruva sedan in de fyra små skruvarna (två på ena sidan och två på den andra sidan av ramen) i ramen precis ovanför hjulen (G)
9. Upprepa proceduren på andra sidan av gåstolen - och sedan är den redo att användas.
10. Du bromsar svänghjulen genom att trycka ned knappen på hjulet (H)

#### ENGLISH

1. Brake the gait trainer.
2. Remove the four screws (two on the outer side and two on the inner side of the frame), that locks the brake castor to the frame of the gait trainer (A)
3. Remove the brake castor, by pulling them up from the frame (B)
4. Remove the screw in the middle of the rear wheel, and remove the rear wheel (C)
5. Remove the four screws (two on one side and two on the other side) from the castor (D)
6. Press down the castor into frame, where the brake bar was located (E)
7. Lock the castor to the frame with four screws (two on the outer side and two on the inner side of the frame) (F)
8. Mount four screws (two on one side and two on the other side) in the frame above the wheels (G)
9. Repeat the same procedure on the other side, and the gait trainer is ready for use.
10. it is possible to brake the wheels by pressing down the button on the wheels (H)