



## Svinghjulsås / Swivel lock on front casters / Länkhjulsås / Lenkstop

### DANSK

Svinghjulsåsene leveres kompletmonteret på to nye forhjulsgafler.

Først afmonteres de to forhjul fra gaflerne, her til skal anvendes en 6 mm unbrakonøgle.

Møtrikhætten tages af og for hjulsgaflen skrues af understellet ved at skrue låsemøtrikken over fenderhjulet af. Dette kræver to 19 mm skruenøgler.

Herefter skubbes bolten på de nye forhjulsgafler op i understellet, rørstykket til fenderhjulet sættes ned over, fenderhjulet sættes på og låsemøtrikken skrues på igen.

Inden de nye gafler spændes helt fast sikres det at forhjulene kommer til at pege ligeud og være parallelle når svinghjulsåsene er i indgreb.

Til sidst monteres forhjulene i gaflerne igen og møtrikhætterne sættes på.





## Svinghjulslås / Swivel lock on front casters / Länkhjulslås / Lenkstopp

### ENGLISH

The swivel locks are delivered mounted on two new front casters. For mounting first remove the two front wheels from the casters, use a 6 mm Allen key here. Remove the nutcap and unscrew the front casters from the bottom frame by unscrewing the lock nut on top of the fender wheel. This will require two 19 mm (3/4") spanners. Then push the bolt on the new front casters into the bottom frame from below, place the tube fitting and the fender wheel on top of the bolt, and screw the lock nut back on. Make sure that the front wheels are pointing straight forward and parallel aligned, when the swivel locks are activated. At last install the front wheels in the front casters again and put on the nutcaps.

### SVENSKA

Länkhjulslåsen levereras färdigmonterade på nya framhjulsgafflar. Börja med att ta bort länkhjulen från gafflarna, använd en 6 mm sexkantsnyckel. Ta där efter bort dammkapseln. För att kunna skruva bort låsmuttern, behövs två 19 mm fasta nycklar. En nyckel krävs till låsmuttern, på ovansidan, den andra för att hålla emot bulten undertill. Ta sedan bort den gamla framgaffeln. Montera dit den nya länkhjulslås gaffeln. Trä över det inre distans röret till avbärarhjulet och sätt på avbärar hjulet. Dra fast låsmuttern, kontrollera innan att båda länk hjulslåsen är rakt ställda och är exakt parallella med varandra. Montera till sist fram hjulen igen. Det är mycket viktigt att båda länkhjulen är ställda framåt när man drar åt muttern. Sätt slutligen på dammkapseln. OBS! Var uppmärksam på att länkhjulslås inte kan monteras ihop med benskiljare utan att det skall borras extra hål i hjulgaffeln.

### DEUTSCH

Die Lenkstopps werden komplett, montiert auf zwei neuen Vorderradgabeln, geliefert: Zuerst die zwei Vorderräder von den Vorderradgabeln abschrauben. Hierzu wird einen 6 mm Innensechskantschlüssel verwendet. Dann die Mutterkappe abnehmen, und die Vorderradgabel vom Untergestell entfernen beim lösen der Mutter über das Fenderrad. Hierzu werden zwei 19 mm Schraubenschlüssel verwendet. Dann werden die Bolzen der neuen Vorderradgabel in das Untergestell hin ein geschoben, das Fenderradrohrstück und das Fenderrad aufgesteckt, und danach wird die Mutter fest angezogen, wobei zu beachten ist, daß die Vorderradgabel nach vorne gerichtet sind, wenn die Lenkstopps eingerastet sind. Dann wird die Mutterkappe aufgesetzt. Zuletzt werden die Vorderräder wieder an die Vorderradgabel montiert.

