



Udskiftning af ryglæn/ Skifte ryggstøtte/ Byte av ryggstöd/ Replacing the backrest - VELA Tango


Udskiftning af rygge ALB Tango 100-serie

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)928106 Ryg ALB small (687 Main Line Plus Mørkegrå)

(A)928107 Ryg ALB medium (687 Main Line Plus Mørkegrå)

(A)928108 Ryg ALB large (687 Main Line Plus Mørkegrå)



DANSK

1. Knopfjeder (A) trykkes ind på rygbøjlen.
2. Drej greb for højdeindstilling af ryglæn (B) for at frigøre rygbøjlen.
3. Monter den nye ryg.
4. Placer ryggen i den ønskede højde og drej håndtaget (B) for at låse ryghøjden.

SVENSKA

1. Knop fjäder (A) pressas inn på ryggstödsfästet.
2. Vrid handtaget för höjdställning av ryggstödet (B) för att lossa ryggstödshandtaget.
3. Montera det nya ryggstödet.
4. Placera ryggstödet på lämplig nivå och vrid handtaget (B) för att låsa ryggstödshöjden.

NORSK

1. Låsetapp på ryggbøyle (A) trykkes inn.
2. Drei grepet for høydeinnstilling av ryggstøtte (B) for å frigjøre ryggbøylen.
3. Monter den nye ryggen.
4. Plasser ryggen i ønsket høyde, og drei håndtaket (B) for å låse ryghøyden.

ENGLISH

1. Press the locking pin spring (A) on the backrest arm.
2. Turn the backrest's height-adjustment handle (B) to release the backrest arm.
3. Mount the new back.
4. Set the back to the desired height and turn the handle (B) to lock the back height.