



Kurv/ Korg / Basket - VELA Meywalk 4

Montering af kurv på/ Guide to mount basket on VELA Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

M011810 Aftagelig kurv, lille

M011811 Aftagelig kurv, stor



Videoinstruktion:
vl1935.dk/mey2



A




B



C



D



E

DANSK

1. Brems gangvognen.
2. Løsn skruerne i beslaget på holderen til kurven (A) med en unbrakonøgle, der findes i rumpestoppet (B) på gangvognen.
3. Tag den øverste del af beslaget af sammen med skruerne.
4. Placer den nederste del af beslaget under den forreste ramme på gangvognen (C), og fastgør det til rammen ved at skruе den øvre del af beslaget på igen (D).
5. Fastgør kurven ved at klikke den ned over holderen. Kurven kan løftes af igen ved at klikke på den røde knap på holderen (E).



Kurv/ Korg / Basket - VELA Meywalk 4

Montering af kurv på/ Guide to mount basket on VELA Meywalk 4

NORSK

1. Sett på bremsen på gåvognen.
2. Løsne skruene i beslaget på holderen for kurven (A) med en unbrakonøkkel, som man finner i rumpekonten (B) på gåvognen.
3. Ta av den øverste delen av beslaget sammen med skruene.
4. Sett den nederste delen av beslaget under den fremste rammen på gåvognen (C), og fest den til rammen ved å skru den øverste delen av beslaget på igjen (D).
5. Fest kurven ved å klikke den ned over holderen. Kurven kan løftes av igjen ved å klikke på den røde knappen på holderen (E).

SVENSKA

1. Bromsa gåstolen.
2. Lossa på skruvarna i fästet på korghållaren (A) med en insexnyckel som sitter på gåstolens bakstopp (B).
3. Ta bort den övre delen av fästet tillsammans med skruvarna.
4. Placera den nedersta delen av fästet under gåstolens (C) främre ram och sätt fast det på ramen genom att skruva in den övre delen av fästet (D).
5. Montera korgen genom att klicka in den i hållaren. Korgen kan tas av igen genom att du klickar på den röda knappen på hållaren (E).

ENGLISH

1. Brake the gait trainer.
2. Loosen the bolts in the bracket of the holder for the basket (A) with an Allen key located in the rear stop (B) of the gait trainer.
3. Remove the upper part of the bracket together with the bolts.
4. Place the lower part of the bracket under the front frame of the gait trainer (C) and lock it to the frame by mounting the upper part of the bracket (D).
5. Mount the basket by clicking it onto the holder. Remove the basket by clicking the red button on the holder (E).